

## Bruksanvisning Farthållare

Farthållaren fungerar i hastigheter från 40 km/h och uppåt (variationer kan finnas beroende på bilmodell).

### Att använda farthållaren:

**ⓘ ON** Tryck spaken ifrån dig för att slå på farthållaren. Lysdiodindikatorn på spaken lyser grön vid påslagen farthållare (standby läge).

**ⓘ OFF** Tryck spaken ifrån dig för att slå av farthållaren.  
Lysdiodindikatorn på spaken släcks vid avslagen farthållare (helt avstängd).

**|| PAUS** Tryck spaken mot dig för att sätta farthållaren i standby läge.  
Lysdiodindikatorn på spaken lyser grön med farthållaren i standby läge.

**↻ + SET** Kör i en önskad hastighet och på högsta växeln och tryck spaken uppåt en gång.  
Flytta foten från gaspedalen och farthållaren tar över kontrollen av gaspådraget.  
Lysdiodindikatorn på spaken lyser nu orange.

**URKOPPLING** Farthållaren kommer att automatiskt att kopplas ur när bromspedalen eller kopplingspedalen trycks ned (om kopplingsbrytare är monterad) samt om spaken trycks ifrån dig mot ON/OFF läget eller mot dig mot PAUS läget. Senast valda hastighet kommer att sparas i minnet om någon av pedalerna trycks ned eller om PAUS knappen tryckts in.

**↻ - ÅTERTA** Tryck spaken nedåt och fordonet kommer att återta senast valda hastighet, förutsatt att inte tändningen har varit avslagen eller att ON/OFF har använts.

**↻ - SÄNK** Tryck spaken nedåt med korta tryck för att sänka hastigheten i steg om ca 1km/h.  
Aktuell hastighet när spaken släpps kommer att bli den nya valda hastigheten.  
TIPS: Spaken skall inte användas som gaspedal, utan bara för att finjustera hastigheten.  
Vid större hastighetsförändringar skall gaspedalen användas och en ny hastighet sättas.

**↻ + ÖKA** Tryck spaken uppåt med korta tryck för att öka hastigheten i steg om ca 1km/h.  
Aktuell hastighet när spaken släpps kommer att bli den nya valda hastigheten.  
TIPS: Spaken skall inte användas som gaspedal, utan bara för att finjustera hastigheten.  
Vid större hastighetsförändringar skall gaspedalen användas och en ny hastighet sättas.

**MINNE** Spaken har 2 minnesknappar där 2 olika förinställda hastigheter kan lagras.  
1. Kör i en önskad hastighet.  
2. Tryck på minnesknapp 1 eller 2 ända tills en pipsignal hörs.  
Hastigheten är nu lagrad och kan användas genom att trycka på önskad minnesknapp.

Minnesknappar



**WARNING:** Farthållaren skall endast användas på landsväg och motorväg där trafiksituationen tillåter detta. Farthållaren skall inte användas vid halt väglag med snö, is eller regn.

**SÄKERHET:** Farthållaren är försedd med flera säkerhetsfunktioner som slår av farthållaren i följande situationer:

- När bromspedalen eller kopplingspedalen (om den är ansluten) trycks ned.
- När OFF knappen trycks in.
- När fordonets hastighet understiger 50% av vald farthållarhastighet.
- När fordonets hastighet överstiger 150% av vald farthållarhastighet.
- När tändningen slås av.